



Очистка террасы из ДПК от плесени и грибка

Плесень и грибок являются одной из форм растительной жизни, распространяются спорами, могут прорасти на любой поверхности, где есть сырость, пыльца, грязь. Хвойные деревья и растения являются распространителями спор плесени, грибка и мха.

Потребителям, приобретающим продукцию из ДПК и использующим её в местности с хвойными породами, необходимо тщательно следить за чистотой конструкций из ДПК. Из-за высокой приспособляемости плесени и их большого количества видов, их трудно контролировать и невозможно полностью устранить. Поэтому если на поверхности Вашей террасы начали появляться пятна плесени, мы рекомендуем производить очистку специальным противогрибковым средством следующим образом:

1. Смочить поверхность террасы водой.
2. Развести средство для удаления плесени и грибка TM NovelGuard NG Active Foam водой в соотношении 1:1 и нанести раствор на участок террасы при помощи кисти или глубоким активным втиранием при помощи жесткой неметаллической губки.
3. Подождать 20-30 минут пока подействует средство. При помощи аппарата для мойки террас Karcher PCL 4* EU очистить покрытие.
4. Тщательно промыть террасу водой. При необходимости повторить действия.
5. От глубины втирания раствора будет зависеть количество циклов обработки террасы - от 2 циклов до полной очистки.
6. После очистки рекомендуется обработать террасу специальным маслом для ДПК.



До



После